Manual / Anleitung

Das vorliegende Wiki ist eine Anleitung für die Benutzung des QuiXel-Systems und hat den Zweck, die Nutzer des Systems mit Details zur Logik und zur Bedienung des Systems zu versorgen.

Einführung in das System:

- Genereller Aufbau
- Berechnungsregeln in QuiXel

Nutzeraufgaben im vorgesehenen Durchlauf:

- QX1: Management
  - Qx1.1 Führung
  - Qx1.2 Beauftragung
  - Qx1.3 Teamdefinition
  - Qx1.4 Unternehmenspolitik
- Qx2: Planung
  - Qx2.1 Verpflichtungen
  - Qx2.2 Zielstrukturierung
  - Qx2.3 Kennzahldefinition
  - Qx2.4 Ausgangsbasis
  - Qx2.5 Ziele, Potenziale und Maßnahmen
- Qx3: Unterstützung
  - Qx3.1 Training und Bewusstsein
  - Qx3.2 Kommunikation
  - Qx3.3 Dokumentation
  - Qx3.4 Datenerfassung
- Qx4: Überprüfung
  - Qx4.1 Analyse und Bewertung
  - Qx4.2 Prüfung Verpflichtungen
- Qx5: Managementbewertung
  - Qx5.1 Systemprüfung
  - Qx5.2 Veränderungen

Energieeffizienzmaßnahmen

- Übersicht

CosmoCode GmbH	Prenzlauer Allee 36G, 10405 Berlin - www.cosmocode.de - info@cosmocode.de
Bankverbindung	Berliner Sparkasse / IBAN: DE81 1005 0000 0063 6201 20 / SWIFT: BELADEBE / PayPal: payment@cosmocode.de / USt-ID: DE207566430
Geschäftsführer	Detlef Hüttemann, Jörg Riebesell / Amtsgericht Berlin-Charlottenburg / HRB 74063
Phone / FAX	+49 30 8145040 70 / +49 30 8145040 77

- Handlungsfelder
- Vorgehen und Analysemethoden
    - ABC-Analyse
    - Laufzeit-Leistungs-Matrix
    - Energieflussanalyse / Sankey-Diagramm
    - Energieeinfluss-Analyse
    - Energiewertstrommethode
    - Pinch-Analyse
- Best Practices
- Fördermöglichkeiten
- Literaturnachweis

Kennzahlen

- Übersicht Energiekennzahlen